

# Finish und Pflegeanleitung für folgende werkseitig behandelte WoodLine Massivholzböden



Hainbuche Perlmutter  
Eiche Wien  
Eiche Athen  
Seekiefer Perlmutter  
Seekiefer Elfenbein  
Lärche Elfenbein

Hartwachsfinish Verbrauch:  
(Herstellerangaben)  
250 ml reicht für 12 – 20 m<sup>2</sup>  
500 ml reicht für 30 – 50 m<sup>2</sup>  
(Verbrauch ist eher geringer)

## Weißes Hartwachsfinish für werkseitig behandelte WoodLine Massivholzböden

Die **WoodLine** Kurzdielen (Regenbogen) sind werkseitig mit einem natürlichen Öl-Wachs-Gemisch behandelt. Nach der Verlegung sollte auf die Oberfläche abschließend ein hauchdünnes Hartwachsfinish (NATURHAUS Hartwachs weiß) aufpoliert werden. Bei Flächen bis 20 m<sup>2</sup> kann dies von Hand erfolgen. Einfacher, vor allem bei großen Flächen, ist das Aufpolieren mit einer Einscheiben-Poliermaschine. Zum Aufpolieren sollten weiße, feste Pads verwendet werden. **Wichtig:** Je dünner der Wachsaufrag und je besser das Wachs poliert wird, desto haltbarer ist später die Oberfläche. Nach dem Auftrag sollte die Oberfläche mit einem weißen Pad gleichmäßig auspoliert werden. Danach sollte die Oberfläche gleichmäßig und ohne Striemenbildung sein. Nach 12 Stunden ist sie leicht belastbar. Die Oberfläche erreicht ihre maximale Beständigkeit nach einer Aushärtezeit von ca. 14 Tagen bei Raumtemperatur (20°C, 65 % relative Feuchtigkeit). Während dieser Zeit darf die Oberfläche nicht dauernd abgedeckt und nur trocken gereinigt werden. Getränkte Lappen etc. sollten Sie offen ausbreiten und trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Ist die Oberfläche durch den Einbau oder durch das Einwirken Fremder verschmutzt, sollte die Holzboodenoberfläche vor dem Auftrag des Wachsfinishs mit einem grünen Pad und dem Refresher geputzt werden.

**Informationen über Pflege und Pflegeprodukte erhalten Sie unter [www.naturhaus.net](http://www.naturhaus.net)**